



Občina Ribnica
Gorenjska cesta 3



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja- Evropa investira v podeželje



LAS Po poteh dediščine od
Turjaka do Kolpe

KAJ JE SISTEM IZPOSOJE KOLES RICIKEL?

Sistem RICIKEL je avtomatiziran sistem za izposojno kolesa. Sistem omogoča izposojno kolesa za uporabo v mestnem okolju. Izposojeno kolo lahko vrnete na katerikoli postaji oz. prostem stojalu sistema RICIKELJ.

REGISTRACIJA UPORABNIKA (pridobitev kartice za uporabo sistema)

Za uporabo sistema RICIKEL je potrebna osebna registracija uporabnika. Registracijo lahko delno opravite na terminalu. Uporabniško kartico ter PIN številko za uporabo sistema **RICIKEL** prevzamete na izdajnem mestu. Registracijo lahko v celoti opravite tudi na izdajnem mestu. Izdajna mesta so zapisana na terminalu.

IZPOSOJA KOLESA

Za izposojno kolesa potrebujete vašo kartico sistema RICIKEL ter PIN številko.

1. Na terminalu izberete gumb »IZPOSOJA« ter sledite navodilom na zaslonu.
2. Vašo **kartico približajte znaku** na sprednji strani terminala.
3. Ustrezna razdalja za prepoznavo kartice je 1–5 cm. Ob uspešno prepoznani kartici bo **slišen pisk (1x)**.
4. Vtipkajte vašo PIN številko. Sistem bo preveril prosta kolesa.
5. Izberite zeleno kolo na terminalu ter pojdite do izbranega stojala. Na stojalu pritisnite gumb za izposojno kolesa.
6. Sistem bo odklenil ključavnico. Na voljo imate **30 sekund, da izvlečete kolo**.

VRAČILO KOLESA

1. Na postaji se s kolesom približajte prostemu stojalu z leve strani. Kolo držite za krmilo ob svoji desni strani.
2. S sprednjim kolesom zapeljite v talno vodilo stojala.
3. Prepričajte se, da je sprednje kolo nameščeno v vodilu.
4. Zadnje kolo poravnajte v vodilo.
5. Kolo potisnite v zaklep do končne lege. Terminal bo po prepoznavi kolesa zapiskal.
6. Obvezno preverite, ali je kolo zaklenjeno!

POMEMBNO PRI REGISTRACIJI!

Vašo **RICIKEL kartico** ter uporabniške podatke skrbno hranite! PIN številke ne hranite skupaj s kartico, da ob morebitni izgubi ali kraji ne bi prišlo do zlorabe vaše kartice. Kartica je neprenosljiva. Za vsako zlorabo kartice je odgovoren izključno uporabnik. Izgubo ali krajo uporabniških podatkov nemudoma sporočite na kontaktno številko 051 641 022. Ob registraciji s podpisom jamčite, da sprejemate splošne pogoje za uporabo storitve.

POMEMBNO PRI IZPOSOJI!

Pred izposajo preverite, če je kolo primerno za uporabo (stanje zračnic, zavornega sistema, ipd.) in prilagodite višino sedeža vaši višini. Morebitne poškodbe koles sporočite na kontaktno številko 051 641 022.

POMEMBNO PRI VRAČILU!

Morebitne poškodbe kolesa ste dolžni sporočiti na kontaktno številko 051 641 022. Ob vračilu mora biti kolo natančno nameščeno na vodilo, da se bo prilegalo v zaklep na stojalu. Skrbno preverite, če je kolo zaklenjeno. Če kolo ni zaklenjeno, sistem ne prepozna vračila kolesa, kar se po 24 urah smatra kot odtujeno kolo.

Do pravilnega vračila kolesa je zanj odgovoren izključno uporabnik!



Nosilec storitev sistema:

Občina Ribnica

Kontaktna številka: (01) 837 20 00

E-naslov: obcina@ribnica.si

Domača stran: <https://www.ribnica.si>